

# RC GRINDER

MANUAL DE USUARIO – FAVOR DE LEER ANTES DE USAR ESTE EQUIPO

---

Su RC Grinder de Radio Shack esta construido para desplazarse en el camino con estilo, ya sea en el interior de su casa o en la banqueta en el exterior.

## Usted debe de saber

Tanto su Grinder como el controlador podrían causar interferencia a su TV o radio aún cuando se encuentren operando correctamente. Para determinar cuando su Grinder o el controlador están causando la interferencia, apague el Grinder y después el controlador. Si la interferencia se elimina, su Grinder es el que la estaba causando. Intente eliminar la interferencia mediante:

- Aleje su Grinder de la TV o radio.
- Contacte a su distribuidor local Radio Shack.

Si no puede eliminar la interferencia, se le solicita que no opere su Grinder.

## INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

Para un mejor comportamiento y mayor duración, le recomendamos baterías alcalinas Radio Shack.

### Precauciones

- Use solo baterías frescas del tamaño requerido y tipo recomendado.
- No mezcle baterías viejas y nuevas, diferente tipo de baterías (estándar, alcalina o recargable) o baterías recargables de diferentes capacidades.
- Nunca deje baterías muertas o débiles en el GRINDER o en el controlador.
- Deshágase de las baterías rápido y adecuadamente. No las perforo o queme.

Si no planea usar el GRINDER por una semana o más, retire las baterías tanto del controlador como del GRINDER. Las baterías pueden liberar químicos que podrían destruir las partes electrónicas.

### En el Controlador

El controlador requiere de una batería de 9 Volts.

1. Use un desarmador tipo phillips para retirar el tornillo de la cubierta del compartimiento de baterías y deslícela.
2. Coloque una batería en el compartimiento de acuerdo a los símbolos de polaridad marcados en el interior (+ y -).
3. Coloque nuevamente la cubierta y asegúrela con el tornillo.

Cuando el rango del controlador disminuye, reemplace su batería.

### **En el Grinder.**

El Grinder requiere de 2 baterías AA.

1. Deslice el interruptor **ON/OFF** en la parte inferior del Grinder hacia **OFF**.
2. Use un desarmador phillips para aflojar el tornillo de la cubierta del compartimiento de baterías, después deslice la cubierta en la dirección de la flecha y levántela.
3. Coloque las baterías en el compartimiento de acuerdo a los símbolos de polaridad marcados en el interior (+ y -).
4. Reemplace la cubierta y asegúrela con el tornillo.

### **MANEJANDO EL GRINDER**

1. Deslice el interruptor **ON/OFF** en la parte inferior del Grinder hacia **ON**.
2. Oprima  $\uparrow$  en el controlador para mover el Grinder hacia delante.
3. Oprima  $\curvearrowright$  en el controlador para mover el Grinder hacia atrás en un círculo en el sentido de las manecillas del reloj.
4. Para hacer que el Grinder haga una voltereta, oprima  $\curvearrowright$  y después rápidamente oprima  $\uparrow$  para mover el Grinder hacia delante en la voltereta.
5. Oprima  $\curvearrowright$  para terminar la voltereta.
6. Libere todos los botones para detener el Grinder.
7. Cuando termina de manejar el Grinder deslice el interruptor **ON/OFF** hacia **OFF**.

## **Consejos útiles**

Si el motor del Grinder funciona pero no responde al controlador, acérquese al Grinder e inténtelo de nuevo.

Si alguien usa otro dispositivo de control remoto o un CB en las cercanías, podría interferir con el control del Grinder. Si esto sucede, verifique si el controlador usa la misma frecuencia (27 MHz) y retire el Grinder del dispositivo o del CB.

Si el Grinder se mueve lentamente y usted acaba de instalar baterías frescas, cheque el mecanismo de las ruedas y remueva cualquier pelusa, hilo, cabello o polvo que encuentre.

## **Cuidados**

Conserve el Grinder seco; si se humedece, séquelo inmediatamente. Use y almacene el Grinder solo en ambientes de temperatura normal. Opere el Grinder con cuidado, no lo golpee mantenga el Grinder alejado de polvo y humedad y límpielo con un paño húmedo ocasionalmente para conservar su apariencia de nuevo.

El modificar o alterar los componentes internos del Grinder pueden causar un mal funcionamiento y podrían invalidar su garantía y el que no se le autorice el operarlo. Si su Grinder no sé esta comportando como debiera, llévelo con su distribuidor local Radio Shack para asistencia.

Las especificaciones son típicas, las unidades individuales podrían variar. Las especificaciones están sujetas a cambio y mejora sin previo aviso.

## Póliza de Garantía

### POLIZA DE GARANTIA

**RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.  
AV. JARDÍN NO. 245  
COL. TLATILCO  
MÉXICO, D. F. C. P. 02860**

Radio Shack de México S. A. de C. V. Garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

### CONDICIONES

- I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de ésta póliza junto con el producto en cualquier tienda de **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.** o en el **CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.** ubicado en Avenida Jardín N° 245, Col, Tlatilco, México D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.
- II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.**
- III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.
- IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
  - Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
  - Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
  - Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.**

